

Configuration de la télécommande « LiberT » avec votre balance Visionair

CONFIGURER UN NUMÉRO D'UNITÉ DE CAMION DANS LA BALANCE ET DANS LA TÉLÉCOMMANDE

ÉTAPE 1

Entrer le numéro d'unité de camion dans la balance

- Maintenir le bouton **M** 3 secondes pour entrer dans le menu système;
- Sélectionner « No. Unité camion », appuyer sur **M**;
- Entrer votre numéro de camion et maintenir **M** pour enregistrer.

ÉTAPE 2

Entrer votre numéro d'unité de camion dans la télécommande
« LiberT »

* La télécommande doit être fermée avant de commencer

- Maintenir le bouton **U** pour entrer dans le menu;
- Appuyer sur **M** pour sélectionné Numéro unité;
- Sélectionner une unité de 01 à 50, appuyer sur **M**;
- Appuyer sur la flèche de gauche **V** pour modifier;
- Entrer votre numéro d'unité avec les flèches (**V** **A**), appuyer **M** pour enregistrer (seul les 4 derniers chiffres du numéro que vous avez entré dans votre balance sont nécessaires).

Il apparaîtra « Recherche Camion ». Fermer votre télécommande et appuyer une fois sur **U** pour ouvrir votre « LiberT ». Elle va se configurer avec votre camion.

* Vous pouvez configurer jusqu'à 50 unités avec votre « LiberT »



Configuration de la télécommande « LiberT » avec votre balance Visionair

CONFIGURER UN NUMÉRO D'UNITÉ DE CAMION DANS LA BALANCE ET DANS LA TÉLÉCOMMANDE

ÉTAPE 1

Entrer le numéro d'unité de camion dans la balance

- Maintenir le bouton **M** 3 secondes pour entrer dans le menu système;
- Sélectionner « No. Unité camion », appuyer sur **M**;
- Entrer votre numéro de camion et maintenir **M** pour enregistrer.

ÉTAPE 2

Entrer votre numéro d'unité de camion dans la télécommande
« LiberT »

* La télécommande doit être fermée avant de commencer

- Maintenir le bouton **U** pour entrer dans le menu;
- Appuyer sur **M** pour sélectionné Numéro unité;
- Sélectionner une unité de 01 à 50, appuyer sur **M**;
- Appuyer sur la flèche de gauche **V** pour modifier;
- Entrer votre numéro d'unité avec les flèches (**V** **A**), appuyer **M** pour enregistrer (seul les 4 derniers chiffres du numéro que vous avez entré dans votre balance sont nécessaires).

Il apparaîtra « Recherche Camion ». Fermer votre télécommande et appuyer une fois sur **U** pour ouvrir votre « LiberT ». Elle va se configurer avec votre camion.

* Vous pouvez configurer jusqu'à 50 unités avec votre « LiberT »



OPTION IMPRIMANTE

Programmation de l'imprimante

PROGRAMMER LE NOM DE COMPAGNIE

- Maintenir la flèche **V** en bas à gauche;
- Sélectionner « Noms compagnies » avec les flèches;
- Appuyer sur **M** pour entrer;
- Maintenir **M** pour changer le nom;
- Avec les flèches, sélectionner le chiffre ou la lettre désiré;
- Appuyer sur **M** pour confirmer le chiffre ou la lettre désiré;
- Une fois le nom de la compagnie inscrit, maintenir le bouton **M** pour enregistrer;
- Pour sélectionner votre nom de compagnie, appuyer sur **M**.



OPTION IMPRIMANTE

Programmation de l'imprimante

PROGRAMMER LE NOM DE COMPAGNIE

- Maintenir la flèche **V** en bas à gauche;
- Sélectionner « Noms compagnies » avec les flèches;
- Appuyer sur **M** pour entrer;
- Maintenir **M** pour changer le nom;
- Avec les flèches, sélectionner le chiffre ou la lettre désiré;
- Appuyer sur **M** pour confirmer le chiffre ou la lettre désiré;
- Une fois le nom de la compagnie inscrit, maintenir le bouton **M** pour enregistrer;
- Pour sélectionner votre nom de compagnie, appuyer sur **M**.



PROGRAMMER L'HEURE, LA DATE, LE NOMBRE D'IMPRESSIONS ET LE CHOIX D'IMPRESSION (AXIAL OU NET)

- Maintenir **M** pour entrer dans le menu du système;
- Sélectionner « Imprimante » et appuyer sur **M**;
- QTÉ. Copies : Choix de 1 à 3 copies en appuyant sur **M**;
- Heure-date : Appuyer **M** pour entrer;
- Avec les flèches, sélectionner l'heure et la date puis appuyer **M** pour confirmer;
- Appuyer **M** pour sortir du menu;
- Impression : Choisir Axial ou Net en appuyant sur **M**.

INFORMATION SUR LE COUPON

| | AXIAL | NET |
|----------------------|---|---|
| 10-12 ROUES | Poids devant (Devant camion) Poids arrière (Arrière camion) Poids total | Poids avant (Poids total : Camion vide) Poids après (Poids total : Camion plein) Poids net (Camion plein moins camion vide) |
| SEMI-REMORQUE | Poids camion Poids semi-remorque Poids total | Poids avant (Poids total : Camion + semi-remorque vides) Poids après (Poids total : Camion + semi-remorque pleins) Poids net (Poids plein moins poids vide) |
| 10-12 ROUES | Poids camion Poids Train A Poids Train B Poids total | Poids avant (Poids total : Camion + Train a + Train B vides) Poids après (Poids total : Camion + Train a + Train B pleins) Poids net (Camion plein moins poids vide) |

Impression

AXIAL

- Appuyer sur la flèche **▲** en bas à droite;
- Sélectionner **OUI ▼** ou **NON ▲**.

NET

- Pour la sélection Net, vous devez enregistrer le poids du camion vide avant chaque chargement en appuyant sur la flèche **▲** en bas à droite;
- Une fois le chargement terminé, appuyer sur la flèche **▲** en bas à droite;
- Sélectionner **OUI ▼** ou **NON ▲**.



Distributions NJCO inc.
 1036 B, Route de Fossambault St-Augustin-de-Desmaures
 QC G3A 1W8 418 624-0884
www.balancevisionair.com | info@balancevisionair.com

PROGRAMMER L'HEURE, LA DATE, LE NOMBRE D'IMPRESSIONS ET LE CHOIX D'IMPRESSION (AXIAL OU NET)

- Maintenir **M** pour entrer dans le menu du système;
- Sélectionner « Imprimante » et appuyer sur **M**;
- QTÉ. Copies : Choix de 1 à 3 copies en appuyant sur **M**;
- Heure-date : Appuyer **M** pour entrer;
- Avec les flèches, sélectionner l'heure et la date puis appuyer **M** pour confirmer;
- Appuyer **M** pour sortir du menu;
- Impression : Choisir Axial ou Net en appuyant sur **M**.

INFORMATION SUR LE COUPON

| | AXIAL | NET |
|----------------------|---|---|
| 10-12 ROUES | Poids devant (Devant camion) Poids arrière (Arrière camion) Poids total | Poids avant (Poids total : Camion vide) Poids après (Poids total : Camion plein) Poids net (Camion plein moins camion vide) |
| SEMI-REMORQUE | Poids camion Poids semi-remorque Poids total | Poids avant (Poids total : Camion + semi-remorque vides) Poids après (Poids total : Camion + semi-remorque pleins) Poids net (Poids plein moins poids vide) |
| 10-12 ROUES | Poids camion Poids Train A Poids Train B Poids total | Poids avant (Poids total : Camion + Train a + Train B vides) Poids après (Poids total : Camion + Train a + Train B pleins) Poids net (Camion plein moins poids vide) |

Impression

AXIAL

- Appuyer sur la flèche **▲** en bas à droite;
- Sélectionner **OUI ▼** ou **NON ▲**.

NET

- Pour la sélection Net, vous devez enregistrer le poids du camion vide avant chaque chargement en appuyant sur la flèche **▲** en bas à droite;
- Une fois le chargement terminé, appuyer sur la flèche **▲** en bas à droite;
- Sélectionner **OUI ▼** ou **NON ▲**.



Distributions NJCO inc.
 1036 B, Route de Fossambault St-Augustin-de-Desmaures
 QC G3A 1W8 418 624-0884
www.balancevisionair.com | info@balancevisionair.com