DESCRIPTION DE L'OPTION MISE À ZÉRO

- Fonction qui permet de faire un chargement avec le poids net (charge payante) seulement. En activant cette fonction, la balance affiche 0.
- Pour contrôler le chargement de l'extérieur du camion, l'installation de lumières (en option) est possible.

Procédure de programmation pour les lumières extérieures



Note 1: C'est ici que vous entrez le poids net désiré pour le camion. Pour trouver le poids net, soustrayez le poids vide du camion de la charge totale permise.

Comment utiliser la fonction MISE À ZÉRO et lumières extérieures

- Placez le camion et, avant le chargement, appuyez sur la touche pendant 3 secondes pour activer la MISE À ZÉRO et une étoile apparaît * en haut de la fenêtre à droite. Une fois le chargement complété la VISION08 indique le poids total net de la charge.
- Pour identifier le chargement axial net, appuyez sur la touche
- D* pour le poids net du devant du camion et A* pour le poids net de l'arrière du camion.
- Appuyez sur la touche une seconde fois pour identifier les pressions d'air des suspensions pneumatiques. D* devant du camion (PSI) et A* arrière du camion. Appuyez une dernière fois sur pour RETOUR MISE À ZÉRO.
- Une fois le chargement complété, appuyez 3 secondes sur la touche pour désactiver l'option **MISE À ZÉRO** l'étoile ***** disparaît.

LIVRET D'INSTRUCTIONS

pour la programmation du calibrage de la

BALANCE INTÉGRÉE VISIONO8

pour CAMION 10 OU 12 ROUES



(1)



3240-115A, avenue Watt, Québec (QC) G1X 4X7 Bur : 418 624-0884 | Sans frais : 1 866 624-0884 www.balancevisionair.com | info@balancevisionair.com

PROCÉDURE DE CALIBRAGE À VIDE

ÉTAPE Nº 1



ÉTAPE Nº 2

Avancer tout le camion vide sur la balance certifiée et inscrire le poids.



ÉTAPE Nº 3

Mode programmation à vide du calibrage.



PROCÉDURE DE CALIBRAGE PLEIN

ÉTAPE Nº 4

Avancer le devant du camion plein sur la balance certifiée et inscrire le poids.

Devant plein Ex.: 12 000 kg



ÉTAPE Nº 5

Avancer tout le camion plein sur la balance certifiée et inscrire le poids.

Total plein Ex. : 32 000 kg



Retour total

ÉTAPE Nº 6

Mode programmation plein du calibrage