CONNEXION DE SEMI-REMORQUE À L'UNITÉ PRINCIPALE

Cette option vous permet de connecter jusqu'à 20 remorques différentes sur un seul indicateur de charge *VISION08*.

- Il est important de faire le calibrage vide et plein la première fois qu'on utilise une nouvelle remorque. Voir la **procédure de calibrage** aux pages 2 et 3 de cette brochure.
- Avant le calibrage, il faut choisir le n° de l'unité désiré. Voir la **procédure de sélection**.
- Appuyez sur Opour vérifier la remorque sélectionée.

Procédure de sélection pour la remorque 2 à 20

- Appuyez 3 secondes sur la touche);
- Sélectionnez l'unité désirée (2 à 20) en appuyant sur les touches 🜍 🔕 ;
- Une fois sélectionnée, appuyez sur la touche Ø pour confirmer.

DESCRIPTION DE L'OPTION MISE À ZÉRO

- Fonction qui permet de faire un chargement avec le poids net (charge payante) seulement. En activant cette fonction, la balance affiche 0.
- Pour contrôler le chargement de l'extérieur du camion, l'installation de lumières pour le camion et la semi (en option) est possible.

Procédure de programmation pour les lumières extérieures



Comment utiliser la fonction MISE À ZÉRO et lumières extérieures

- Placez le camion et, avant le chargement, appuyez sur la touche pendant 3 secondes. La balance indique 0 pour MISE À ZÉRO et une étoile apparaît * en haut de la fenêtre à droite. Une fois le chargement complété la VISION08 indique le poids net du camion et de la semi-remorque (total net).
- Pour identifier le chargement axial net, appuyez sur la touche 3
- C* pour le poids net du camion et S* pour le poids net de la semi-remorque.
- Appuyez sur la touche une seconde fois pour identifier les pressions d'air des suspensions pneumatiques. C* camion psi et S* semi psi. Appuyez une dernière fois sur pour RETOUR MISE À ZÉRO.
- Une fois le chargement complété, appuyez 3 secondes sur la touche pour désactiver l'option **MISE À ZÉRO** l'étoile ***** disparaît.

LIVRET D'INSTRUCTIONS

pour la programmation du calibrage de la

BALANCE INTÉGRÉE VISIONO8

pour CAMION-TRACTEUR et SEMI-REMORQUE





3240-115A, avenue Watt, Québec (QC) G1X 4X7 Bur : 418 624-0884 | Sans frais : 1 866 624-0884 www.balancevisionair.com | info@balancevisionair.com

PROCÉDURE DE CALIBRAGE À VIDE

ÉTAPE Nº 1

Avancer le camion-tracteur sur la balance certifiée et inscrire le poids.



ÉTAPE Nº 2

Avancer le camion-tracteur et la semi-remorque vide sur la balance certifiée et inscrire le poids.



ÉTAPE Nº 3

Mode programmation à vide du calibrage.



PROCÉDURE DE CALIBRAGE PLEIN

ÉTAPE Nº 4

Avancer le camion-tracteur sur la balance certifiée et inscrire le poids.

PLEIN / VISION

 $(\mathbf{0})$

Ex.: 30 000 kg

ÉTAPE Nº 5

Ex.: 50 000 kg

ÉTAPE Nº 6

Avancer le camion-tracteur et la semi-remorque pleine sur la balance certifiée et inscrire le poids.

BALANCE CERTIFIÉE