LIVRET D'INSTRUCTIONS

pour la programmation du calibrage de la

BALANCE INTÉGRÉE VISION21

pour 10-12 Roues et Pop





ACCUEIL

Retour à l'écran d'affichage de votre poids.

CHARGEMENT

ATTENDU: C'est le poids total (camion + chargement) que vous ne voulez pas dépasser.

ACTUEL: C'est votre poids.

SYMBOLES : ✓ retour ※ lumière ✓ mise à zéro ≡ lecture poids

MISE À ZÉRO: Pour faire la mise à zéro sélectionnez la symbole mise à zéro puis appuyez

sur **(()**. Pour réinitialiser votre mise à zéro et voir votre poids actuel. Sélectionnez le symbole mise à zéro **((()** puis maintenir le bouton **((0**).

LUMIÈRE : Pour activez la lumière **Vision 21**, sélectionnez le symbole lumière **8** et appuyez sur **0**.

Note : La lumière est programmée pour qu'elle commence à clignoter lentement à 75 % du poids "attendu", à clignoter rapidement à 90 % du poids "attendu" et rester allumée lorsque le poids est atteint.

Pour revenir en arrière sélectionnez puis appuyez sur .

CONFIGURATION

NOM DE L'APPAREIL : Nom ou numéro d'unité de camion.

TYPE DE VÉHICULE: Catégorie de camion ex.: semi-remorque, 10-12 roues, etc.

OPTION POP: Appuyez sur le bouton **(1)** pour activer ou désactiver l'option.

CHOIX DE REMORQUE: Pour sélectionner votre remorque, appuyez sur .

GESTION DES REMORQUES: Ajouter de nouvelles remorques.

Sélectionnez "nouvelle remorque" ensuite appuyer sur **(** pour nommer votre remorque avec les flèches indiquez le nom ou le numéro de votre remorque (maximum 8 caractères) ensuite appuyez sur **(** et sélectionnez la disquette) pour enregistrer ou **(** pour revenir en arrière.

LANGUE: Français - Anglais

UNITÉ: Métriques (kilo) - Impériale (livre)

CONTRASTE: Luminosité de l'écran

ARRONDI: Pour voir votre poids: au kilo près ex.: (18123kg)

au 10 kilos près ex. : (18120 kg) au 100 kilos près ex. : (18100 kg)

VEILLE: Durée de temps que l'écran va rester allumé avant de s'éteindre.

INFO SYSTÈME:

- Version d'afficheur et de balance
- Position et lecture de capteurs.

PROCÉDURE DE CALIBRATION

Note 1 : Faire le plein de carburant avant de faire la calibration.

Note 2 : Pour de bons résultats, faire la calibration sur une surface plane.

Note 3 : S'assurer lors de la calibration "vide et plein" que votre essieu relevable soit dans la même position. (ex. : Vide l'essieu baissé - Plein l'essieu baissé).

CALIBRATION VIDE

Étape 1 : comme indiqué sur l'écran, avancez seulement le devant du camion sur la balance et appuyez sur . Inscrivez votre poids à l'aide des flèches et du bouton pour changer de décimale. Lorsque le bon poids est inscrit appuyez sur et sélectionnez la flèche tensuite sur pour passer à l'étape suivante ou la flèche pour revenir en arrière.



BALANCE CERTIFIÉE

Étape 2: Avancez le camion en entier sur la balance. Appuyez sur (1), inscrivez votre poids à l'aide des flèches et du bouton (1) pour changer de décimale. Lorsque le bon poids est inscrit appuyez sur (1), sélectionnez la disquette (1) et appuyez sur (1) pour enregistrer.



BALANCE CERTIFIÉE

Pour camion avec pop

Faire les étapes 1 et 2 avec le pop accroché à votre camion.

Étape 3 : Embarquez le camion et le pop sur la balance, appuyez sur ①, inscrivez votre poids, sélectionnez la disquette de appuyez sur ② pour enregistrer.



Note : La balance n'affichera pas de poids tant que les deux cycles de calibration (vide et plein) ne seront pas complétés.

CALIBRATION PLEIN

Une fois votre chargement effectué, répétez les 3 étapes précédentes pour la calibration plein.